

## ご注意

### iPhone 14pro,14proMAX,15pro.15proMAX につきまして。

14pro,14proMAX,15pro,15proMAX は 13pro などに比べ本体とレンズ部分が厚いため、本体のシリコンケースなどを使用することができません。（※かなり薄いケースだと使用できる可能性があります。）

本体のケースを装着せずにご利用頂く事になります。（落下などには十分気をつけてご利用くださいませ。）

又、レンズ部分が出っ張っているため、デジスワップのクローズアップレンズと干渉し、レンズに傷をつける可能性がございます。

できれば下記のような、市販されているレンズ保護用のカバーを別途購入し装着して使用してください。

